

Skapat: 2022-11.28

Revideras : 2025-09.26

TECE - fdv_003-FDV

Produktbeskrivning

Formstabil 5-lagers rör för tappvatten- och värmesystem enligt EN ISO 21003.

Rördelar i PPSU, silikon bronz och avzinkningsbeständig mässing DZR.

Alupex röret består av innersrör PE-RT (rör på rulle) eller PE-Xc (raka längder), aluminium och yttre skikt av PE-RT.

Max kontinuerlig drifttemperatur: 70°C.

Max kortvarig temperatur: 95°C.

Max drifttryck: 10 bar.

Reduktionsventil ska monteras vid tryck över 6 bar.

Teknisk livslängd: 50 år

I produktsortimentet TECElogo Alupex ingår:

Alupex rör (16, 20, 25, 32, 40, 50 och 63 mm), Alupex rör i rör (16, 20, 25 och 32 mm), Alupex rör med 9 mm, 13 mm och 20 mm förisolering (16, 20, 25 och 32 mm),

Alupex rör i rör (16, 20, 25 och 32 mm) med 9 mm, 13 mm och 20 mm förisolering.

PUSH instickskopplingar, fördelare, övergångar, ventiler och kopplingar av PPSU och DZR mässing avzinkningsbeständig, rödgods eller silikonbronz.

Väggbox, väggbockfixtur, monterings- och infästningsdetaljer av återvinningsbar plast.

Fördelarskåp av stål med genomföringsmuffar, färg vit RAL 9016.

Rördimension:

16x2,0 / 20x2,25 mm / 25x2,5 mm / 32x3,0 mm / 40x4,0 mm / 50x 4,5 mm / 63x5,0 mm.



Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:

Vid behov av rengöring av utvändiga ytor rekommenderas ett beprövat mildt rengöringsmedel av såpa.

Idrifttagning / efterkontroll:

Eventuellt fördelarskåp ska vara försett med ett dräneringsrör och en dräneringsväggbricka i ett rum med golvvavlopp.

Kontrollera placering av väggbricka så den inte övertäcks.

Funktionstesta systemets avstängningsventiler.

Kontrollera installationens tryck och temperatur.

Allmänt underhåll:

Systemet är i utgångspunkt underhållsfritt men det rekommenderas en visuell kontroll varje halvår av synliga produkter.

Skapat: 2022-11.28

Revideras : 2025-09.26

TECE - fdv_003-FDV

Systemets avstängningsventiler ska vara lättåtkomliga och motioneras minst en gång per år.

Vid läckage på ett vattenrör kommer läckagevatten att ledas till insida av fördelarskåp. Fördelaren kan även monteras utan skåp mot en vägg men då ska rummet vara försett med ett golvvlopp. Vid eventuellt läckage ska huvudventil eller avstängningsventiler stängas.

Det rekommenderas en regelbunden kontroll av fördelaren för att utesluta läckage från ventiler och kopplingar.

Kontrollera regelbundet installationens tryck och temperatur.

Vid eventuellt ingrepp i installation ska monteringsanvisningar från TECE följas samt extra produkter ska vara testade och godkända av TECE som systemprodukt.

Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:

TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Övrig information:

Ytterligare teknisk information laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

1554692 1554693 1554694 1554695 1554696 1554697 1854067 1854068 1854069 1854070 1854071 1854072
1854073 1854074 1854075 1854076 1854077 1854078 1854079 1854080 1854081 1854082 1854083 1854084
1854085 1854086 1854087 1854088 1854089 1854090 1854091 1854092 1854093 1854094 1854095 1854097
1854098 1854106 1854109 1854110 1854111 1854113 1854114 1854115 1854117 1854118 1854260 1854261
1854262 1854263 1854265 1854266 1854267 1854268 1854269 1854270 1854271 1854274 1854275 1854276
1854277 1854278 1854279 1854281 1854282 1854283 1854284 1854285 1854286 1854287 1854289 1854290
1854291 1854293 1854294 1854295 1854296 1854297 1854298 1854299 1854300 1854301 1854303 1854304
1854307 1854308 1854309 1854310 1854312 1854315 1854316 1854317 1854318 1854319 1854320 1854321
1854324 1854325 1854326 1854327 1854385 1854386 1854709 1880206 1880207 1880208 1880209 1880211
1880212 1880213 1880214 1880219 1880220 1880221 1880222 1880223 1880224 1881175 1881176 1881177
1881178 1881179 1881180 1881181 1881280 1881285 1881286 1881287 1881288 1881289 2113078 2113079
2113080 2113081 2113082 2113084 2113085 2113086 2113087 2113088 2113089 4181704

Drift och underhållsinstruktion



Drift och skötsel - TECElogo Alupex rörsystem

Skapat: 2022-11.28

Revideras : 2025-09.26

TECE - fdv_003-FDV

Teknisk service

Leverantör:

TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40

info@tece.se

www.tece.se