

TECEfloor Golvgivare används i de fall man vill att golvet ska styra värmebehovet.

Vid de tillfällen då man har en extra värmekälla typ värmekamin och samtidigt önskar varma golv är golvgivaren optimal.

Det är viktigt att sensorn inte har direkt kontakt med golvvärmeröret då detta kan leda till felaktigt värde av faktisk temperatur.

Används tillsammans med Rumstermostat trådbunden LCD, Kontroll.



### Teknisk beskrivning

Golvgivaren skall monteras i skyddsror, utbytbar.

Golvgivarens sensor placeras med avstånd 28 cm från närmaste värmekälla, golvvärmerör.

Placering vid ytterväggar är inte tillåtet då man riskerar att få felaktigt uppmätt värde av temperatur.

Golvgivaren kopplas till TECEfloor Rumstermostat trådbunden, LCD, Kontroll.

### Tekniska data

- Kabellängd: 3 m
- Kabelstorlek: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
- Sensor: NTC 22 k $\Omega$  vid 25° C
- Sensordiameter: 5,0 mm
- Skyddsklass: IP67