

Markgivare ETOG känner både temperatur och fukt.

Normalt räcker det att ansluta 1 st markgivare ETOG till styrenheten men under vissa omständigheter kan det krävas 2 st markgivare för att få en tillfredsställande funktion, exempelvis en markyta som sträcker sig runt en byggnad och riskerar att hamna i både norr- och söderläge.

Markgivare ETOG ska placeras i mark inom det område man misstänker att snö/is håller sig kvar längst.

Givaren skall placeras centralt mellan 2 st rör för bäst effekt



Tekniska data

- Kabellängd, 10 m
- Skyddsklass, IP68
- Omgivningstemperatur, -50° till +70°C
- Mått, 32 mm x 60 mm
- Vikt, 2.4 kg