

För utbyte av innerrör 16 mm rör i ett tomrör.

Det defekta röret skruvas fast i utbytesleden och det nya röret likaså.

Därefter drar man ut det defekta röret samtidigt som det nya förs in i tomrör.

