

I de anläggningar där man har fler än en fördelare är TECEfloor Injusteringsventil ett hjälpmedel att få rätt flöde till respektive fördelare.

På den integrerade flödesinställningsratten ställs rätt Kvs-värde in för anläggningens flödesbehov, se diagram nedan.

Monteras på fördelarens tilloppsanslutning.



Tekniska data

- Kvs-värde: 5,0 m³/h
- Bygglängd: 70 mm
- Anslutning: G25 inv x G25 utv
- Inställningsintervall: 1-8