

Markgivare ETOG känner både temperatur och fukt. Normalt räcker det att ansluta 1 st markgivare ETOG till styrenheten men under vissa omständigheter kan det krävas 2 st markgivare för att få en tillfredsställande funktion, exempelvis en markyta som sträcker sig runt en byggnad och riskerar att hamna i både norr- och söderläge. Markgivare ETOG ska placeras i mark inom det område man misstänker att snö/is håller sig kvar längst. Givaren skall placeras centralt mellan 2 st rör för bäst effekt



Vid asfaltering ska ETOK-1 monteringshylsa användas som skydd för givaren.

Tekniska data

- Kabellängd, 25 m
- Skyddsklass, IP68
- Omgivningstemperatur, -50° till +70°C
- Mått givare, 32 mm x 60 mm, 2,4 kg
- Mått monteringshylsa, 78 mm x 63,5 mm, 0.4 kg

Beställs separat

- ETOK-1 monteringshylsa