Drift och underhållsinstruktion

TECEsnow markvärmesystem

Skapat: 2022-12.13
Revideras : 2026-10.29
TECE - fdv_008-FDV

Produktbeskrivning



TECEsnow markvärmesystem är ett lågtemperatursystem för snö- och issmältning på gångvägar, uppfarter, idrottsplatser och övriga zoner där det önskas en snö- och isfri yta.

Max kontinuerlig drifttemperatur: 50°C.

Normal drifttemperatur: 30-40°C.

Max drifttryck: 6 bar.

I produktsortimentet TECEsnow markvärme ingår:

PE-RT rör 25 x 2,3 mm, rörhållarskena, markvärmefördelare med väggfästen, kulventiler och reglering.

Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:

Eventuella markgivare ska vara fria från smuts och lösa föremål.

Vid behov ska givarens synliga ovandel rengöras med en mjuk mikrofiber duk eller likvärdigt, varmt vatten samt milt rengöringsmedel. Använd inga skurmedel eller klor- och syrahaltiga rengöringsmedel. Efterskölj nogggrant.

Idrifttagning / efterkontroll:

Kontrollera installationens tryck och temperatur så det överensstämmer med projekterat värde.

Kontrollera eventuella markgivares placering och styrenhetens funktion.

Frostskyddad värmemedia ska användas
och blandningsförhållande efter projekterat värde och leverantörens anvisningar.

Allmänt underhåll:

Systemets avstängningsventiler ska vara
lättåtkomliga och motioneras minst en gång per år.

Det rekommenderas en regelbunden kontroll av fördelaren för att utesluta läckage från ventiler och kopplingar.

Även ett droppläckage måste omgående
åtgärdas.

Kontrollera regelbundet installationens tryck och temperatur och upprätta en driftjournal.

Ingrepp i mark får endast ske i samråd med projektets byggledare eller kvalitetsansvarig person.

Kontrollera funktionen av dagvattenbrunnar så dränering av smältvatten fungerar.

TECE Sverige AB Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö
Tel: 010-200 81 40 info@tece.se

Drift och underhållsinstruktion

TECEsnow markvärmesystem

Skapat: 2022-12.13
Revideras : 2026-10.29
TECE - fdv_008-FDV

Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:
TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Fuktbeständighet:
Elektroniska komponenter ska installeras i
torra utrymmen.

Övrig information:
Ytterligare teknisk informaton laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

2434692 2434693 2434694 2434695 2434696 2434697 2434698 2438558 2438559 2516766 2516767 2516768 2516769 2516770 2516771 2516772 2523020 2523021 2973289 2973290 2973291 2987986

Teknisk service

Leverantör:
TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40
info@tece.se
www.tece.se